



BGS Nockenwellen-Montagewerkzeug-Satz | für VAG und Porsche

- zur Montage der Nockenwellen in korrekter Position
- wird bei der Montage neuer oder vorhandener Nockenwellen zwingend benötigt, ein Montageversuch ohne dieses Werkzeug kann zu Schäden an der Nockenwellen-Lagerbrücke und am Zylinderkopf führen
- geeignet für folgende Diesel-Fahrzeuge (TDI CR) ab 2003: Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen mit 1.2 1.6 2.0 2.7 3.0 4.0 4.2 Common-Rail Motoren
- Motorcodes ASB, ASE, BKN, BKS, BMK, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CASA, CASB, CASC, CASD, CATA, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CCFA, CCFC, CCHA, CCHB, CCLA, CCMA, CCWA, CCWB, CDBA, CDCA, CDSB, CDTA, CDTB, CDUC, CDUD, CDYA, CDYB, CDYC, CEGA, CEXA, CFCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFGD, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CFWA, CGKA, CGKB, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CGLE, CGQB, CJAA, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CKDA, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CKVB, CKVC, CLAA, CLAB, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CLNA, CLZB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CMHA, CNEA, CNFA, CNRB, CRCA, CSHA, M05/9D (CAS), M05/9E, M05/9E (CRCA), M05/9E (CRCB)

Lieferumfang:

- Montagevorrichtung inkl. vormontierter Teile, zu verwenden wie OEM T40094
- Nockenwellen-Halteklammer, zu verwenden wie OEM T40095
- 2 Ausrichtungsklemmen, zu verwenden wie OEM T40096 / T40096/1
- 4 Nockenwellenhalterungen für Montagevorrichtung, zu verwenden wie OEM T40094/1, T40094/2, T40094/9, T40094/10
- Arretierung für Nockenwellenhalterung, zu verwenden wie OEM T40094/11

Gewicht: 13,674 kg.