



BGS Klemskiveværktøj | til VAG, Ford

- beregnet til nemt og sikkert at løsne og stramme spændeskiver / stjerneskiver på undervognsbeklædning og varmeskjolde
- velegnet til køretøjsmodeller fra Audi, Škoda, Seat, Volkswagen, Ford og andre bilproducenter
- passer til spændeskiver med følgende originale reservedelsnumre:
- VAG OE N90335004, N90335006, N90796501
- Ford OE 6715468
- kan bruges med batteridrevne skruetrækkere og boremaskiner

Vægt: 0,054 kg.