



## BGS Monteringsværktøjssæt til kileribberem og elastrem | 7 dele

- egnet til montering og demontering af elastiske / fleksible kileremme og dobbelte remskiver
- problemfrit og professionelt remskift er muligt
- forebygger skader på remskive og rem med minimal indsats
- indeholder 3 forskellige specialværktøjer

egnet til følgende modeller:

- BMW 118, 120, 318, 325, 330, 335, 520, 525, 530, 535, 635, 730, X3, X5 med Benzin- og Diesel-Motor
- Chrysler Grand Voyager, Voyager
- Citroën C2, C3, C4, Jumper, Relay
- Fiat Albea, Doblo, Marea, Multipla, Ducato, Fiorino, Fiorino Qubo, Linea, Palio, Siena, Stilo, Strada Pick Up
- Lancia Lybra
- Ford C-Max, Focus, Mondeo, Tourneo, Transit, Courier, Fiesta, Fusion
- Iveco Daily
- Mazda 3, 5, Axela
- Peugeot 206, 207, 307, Boxer
- VOLVO C30, S40, V50

Leveringsomfang:

- 1 Remtilbehør med 3 beslag
- 1 Remtilbehør med 1 beslag
- 1 Adapter til vandpumpe velegnet til Volvo og Ford
- 1 Adapter til krumtapakselremskive
- 3 Afstandsskruer, Længde: 25, 40 og 65 mm

Vekt: 1,712 kg.