




BGS Tilläggsremmar-Spännverktygssats | för Citroën, Ford, Mazda, MINI, Peugeot, Toyota, Volvo

- Gör det möjligt att säkert och kontrollerat ställa in spännelementets position vid demontering och montering av hjälpremmen
- Spännelementet är försett med en tapp, som verktyget kan sättas emot
- För användning som OEM 01099, 0188-Z, G-01099, PZ4L0-G0109-90

Passar för följande fordonmodeller:

- Citroën 1.4 / 1.6 HDi 8V / 16V C1 / C2 / C3 III / C3 Pluriel / C4 Picasso
- Ford 1.4 / 1.5 / 1.6 TDCi / ECONetic 8V / 16V B-MAX / C-Max / EcoSport / Fiesta / Focus / Focus C-Max / Fusion / Galaxy / Grand C-Max
- Ford 1.4 / 1.5 / 1.6 TDCi / ECONetic 8V / 16V Mondeo / S-MAX / Tourneo Connect / Tourneo Courier / Transit Connect / Transit Courier
- Mazda 1.4 / 1.6 TDCi 8V / 16V 2 (DE/DH) / 3 (BK/BL)
- MINI 1.6 16V Clubman / Cooper / One (R55/R56)
- Peugeot 1.4 / 1.6 HDi 8V / 16V 1007 / 107 / 206 / 206 CC / 206 SW / 307 / 307 SW / 508
- Toyota 1.4 DiD 8V Aygo
- Volvo 1.6 D4 16V C30 / S40 / S80 / V50 / V70
- 1.4 2WZTV / 8HT (DV4TD) / 8HX (DV4TD) / 8HY (DV4TED4) / 8HZ (DV4TD) / DV4 / DV4TD (8HZ/8HX/8HT) / F6JB / F6JD / KVJA
- 1.5 AEDA / NUG / UGCA / UGCB / UGCC / UGJC / UGJE / UGJG / XUCA / XUCC / XUCD / XUGA / XUJA / XUJB / XUJC / XVCA / XVCB
- 1.5 XVCC / XVGA / XVGB / XVGC / XVJA / XVJB / XVJC / XVJD / XVJE / XWDA / XWDB / XWDC / XWDD / XWDE / XWGA / XWGB
- 1.5 XWJA / XXDA / XXDB / XXDC / XXDD
- 1.6 9H01 (DV6TED4) / 9HX (DV6ATED4) D4164T / DV6 / DV6ATED4 (9HX) / DV6TED4 (9HY/9HZ) / G8DA / G8DB / G8DC
- 1.6 G8DD / G8DE / G8DF / GPDA / GPDB / GPDC / HHDA / HHDB / HHJA / HHJB / HHJC / HHJD / HHJE / HHJF / MTD A
- 1.6 MZ-CD (Y6) / NGCA / NGDA / NGDB / T1BA / T1BB / T1BC / T1WA / T1WB / T3CA / T3CB / T3CC / T3DA / T3DB / T3JA
- 1.6 T3JB / TZGA / TZGB / TZJA / TZJB / U3CA / UBGA / UBJA / W16 D16 (9HZ) / Y6
- 2.0 DW10
- 2.2 DW12



Vikt: 0,508 kg.

ProfTool

4 0 4 8 7 6 9 0 5 9 3 4 7



Artikelnr: BBGS70196

Tarifnummer: 82042000

Country of origin: CN