




BGS Værktøjsbakke 1/6: Krumtapaksel roterende værktøj | for Iveco

at dreje krumtapakslen, når motoren indstilles eller udføres andre reparationer skal placeres i svinghjulshuset og gribes ind i svinghjulets tandhjul